左向後掃刀 Left Hand Back Turn

CE 斷屑槽 CE Breaker







型 號 EDP NO.	W	θ°	r	L2	X21	NC02	HC83	適 用 刀 架 HOLDER NO.
68.6330-00 CE	3.0	35°	0.0	8.5				CS789L****-63
68.6330-01 CE	3.0		0.1					
68.6330-02 CE	3.0		0.2					
68.8440-00 CE	4.0	35°	0.0	8.5				CS668L****-84
68.8440-01 CE	4.0		0.1					
68.8440-02 CE	4.0		0.2					

MD 斷屑槽 MD Breaker







型 號 EDP NO.	W	θ°	r	L2	X21	NC02	HC83	適 用 刀 架 HOLDER NO.
68.6330-00 MD	3.0	30°	0.0	8.5				CS789L****-63
68.6330-01 MD	3.0		0.1					
68.6330-02 MD	3.0		0.2					
68.8440-00 MD	4.0	30°	0.0	8.5				CS668L****-84
68.8440-01 MD	4.0		0.1					
68.8440-02 MD	4.0		0.2					

CE 斷屑槽 CE Breaker







型 號 EDP NO.	W	θ°	r	L2	X21	NC02	HC83	適 用 刀 架 HOLDER NO.
70.6330-01 CE	3.0	20°	0.1	8.5				CS789L****-63
70.6330-02 CE	3.0		0.2					
70.8430-01 CE	3.0	20°	0.1	8.5				CS668L****-84
70.8430-02 CE	3.0		0.2					

無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.

左向後掃刀 Left Hand Back Turn

CE 斷屑槽 CE Breaker







型 號 EDP NO.	W	θ°	r	L2	KC	NA01	HC83	適 用 刀 架 HOLDER NO.
684.40-00 CE	4.0	35°	0.0	8.5				CS900L****84
684.40-01 CE	4.0		0.1					
684.40-02 CE	4.0		0.2					

MA 斷屑槽 MA Breaker









型 號 EDP NO.	W	θ°	r	F	h	L2	X21	NA01	HC83	適 用 刀 架 HOLDER NO.
694.15-00 MA	3.5	15°	0.0	1.5	6.5	8.5				CS900R****-84
694.15-01 MA			0.1					●		
694.15-02 MA			0.2					●		
694.20-00 MA	4.0	15°	0.0	2.0	6.5	8.5				
694.20-01 MA			0.1					●		
694.20-02 MA			0.2					●		

CE 斷屑槽 CE Breaker







型 號 EDP NO.	W	θ°	r	L2	KC	NA01	HC83	適 用 刀 架 HOLDER NO.
704.20-01 CE	2.0	20°	0.1	8.5				CS900L****84
704.20-02 CE	2.0		0.2					
704.30-01 CE	3.0		0.1	8.5				
704.30-02 CE	3.0		0.2					
704.40-01 CE	4.0		0.1	8.5				
704.40-02 CE	4.0		0.2					

無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.